

2. ANLEGEN WEITERER LOKOMOTIVEN

Um eine neue Lok mit dem Namen „BR024“ mit der Adresse 24 anzulegen gehen Sie wie folgt in drei einfachen Schritten vor:

1. Sie legen die Lok mit einem neuen Namen in der WLANMAUS-Lok-Bibliothek an.
2. Sie weisen ihr in der WLANMAUS eine neue, noch nicht vergebene Dekoderadresse zu.
3. Sie stellen den Dekoder der Lok mit der WLANMAUS auf die neue Dekoderadresse um.

2.1 Anlegen einer neuen Lok in der WLANMAUS

- Gehen Sie in den Bibliotheksmodus.
- Blättern Sie mit den Pfeiltasten bis im Display „NEU“ erscheint.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste
- Geben Sie mit dem Zahlenblock den Namen ein. Auf den Tasten der WLANMAUS befinden sich – wie bei einem alten Mobiltelefon – alle Buchstaben von A bis Z. Jede Zifferntaste ist dabei mit mehreren Buchstaben belegt. Drücken Sie einmal, so erscheint der erste Buchstabe, bei zweimaligem Drücken der zweite, bei dreimaligen der dritte. Beim vierten Drücken erscheint die Ziffer.



- Drücken Sie 2 x die Taste für den Buchstaben „B“ oder z.B. drücken Sie 4 x die Taste für die Ziffer „2“.
- Nach Eingabe des Textes bestätigen Sie mit

- Als nächstes wird die neue Adresse, die die Lok bekommen soll, eingegeben.

- Drücken Sie erst , dann
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste



- Nun werden die möglichen Fahrstufen, die der Dekoder versteht, ausgewählt. Bei aktuellen Decodern verwenden Sie 128.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Werten „128“ aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste



2.2 Ändern der Dekoderadresse mit der WLANMAUS

Die Dekoderadresse ist als erste Konfigurationsvariable, kurz CV1, im Digitaldekker jeder Lok hinterlegt. Mithilfe der WLANMAUS können Sie diese CV-Einstellung ganz leicht ändern. ACHTUNG: Für diese Programmierung darf nur die **eine Lok** auf dem Gleis stehen.

- Drücken Sie die Tastenkombination + , um auf die CV1 zuzugreifen.
- Geben Sie die gewünschte Lokadresse ein, indem Sie erst und dann drücken.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste



Nun hat Ihre Lok die Dekoderadresse 24 und reagiert auf alle Kommandos, die Sie ihr mit der WLANMAUS geben.

Bei technischen Fragen / Problemen können Sie sich über die Service-Hotline informieren.
Unsere Experten stehen Ihnen gerne mit Tipps und Tricks zur Verfügung:

■ <https://www.fleischmann.de/de/service/hotline/index.html>

■ GRATIS: 00800 57626000 (Deutschland, Österreich, Schweiz)
■ INTERNATIONAL: +43 820 200668

Service-Hotline

Art. Nr. 8010813922 6/2022

Modelleisenbahn GmbH | Plainbachstrasse 4 | 5101 Bergheim, Austria | www.roco.cc | www.fleischmann.de

Viel VERGNÜGEN mit Ihrer Digitalanlage!




Z21 WLANMAUS
Kurzanleitung

Z21 ist eine Innovation von **Roco** & **Fleischmann**.

TASTATURERKLÄRUNG



SYMBOLERKLÄRUNG DISPLAY



* Die angegebenen Funktionalitäten beziehen sich lediglich auf diese Kurzanleitung

Weitere Funktionalitäten der WLANMAUS und mehr Informationen finden Sie auf unserer Website: www.z21.eu



Einlegen 3 x AAA Akkus / Batterien



Erstmaliges Einschalten und Verbinden mit Z21 WLAN:

Drücken Sie die ⚡OK-Taste, um die WLANMAUS einzuschalten. Wählen Sie nun die Sprachversion aus, indem Sie die Pfeiltasten betätigen. Drücken Sie erneut die ⚡OK-Taste.

Beim erstmaligen Einschalten der WLANMAUS werden Sie aufgefordert die WLAN-Informationen Ihres WLAN-Routers einzugeben.

1. Display-Anzeige „SSID?“ → Weiter mit ⚡OK-Taste.
2. Display-Anzeige „SUCHEN“ → Weiter mit ⚡OK-Taste. Die WLANMAUS sucht nach verfügbaren WLAN-Netzen in Ihrer Nähe und zeigt Ihnen diese an.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihr gewünschtes WLAN-Netz aus und bestätigen Sie mit der ⚡OK-Taste.
4. Display-Anzeige „PWD?“ → Weiter mit ⚡OK-Taste.
5. Geben Sie das WLAN-Passwort ein → Weiter mit ⚡OK-Taste.

1. LOKAUSWAHL

Um Ihre Lok mit der WLANMAUS zu steuern oder Einstellungen zu verändern, müssen Sie die Lok zuerst auswählen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: den Bibliotheksmodus oder den Adressmodus. Beim ersten Mal, wenn Sie Ihre WLANMAUS einschalten, startet Sie im Bibliotheksmodus.

1.1 Bibliotheksmodus

Im Bibliotheksmodus der WLANMAUS sind Ihre Lokomotiven nach ihren Namen sortiert. Um die Lok auszuwählen, die Sie steuern möchten, blättern Sie einfach mit den Pfeiltasten ⚡ ⚡ durch die Bibliothek.



Wenn Sie Ihre Anlage einschalten, zeigt das WLANMAUS-Display den Namen der zuletzt verwendeten Lok an. Bei der ersten Inbetriebnahme steht im Display „LOK 1“ oder der werkseitig vergebene Name Ihrer Startset-Lok.

1.2 Adressmodus

Alternativ können Sie die Loks auch durch die Eingabe der Dekoderadresse ansteuern. Der Dekoder befindet sich in Ihrer Digitallok und empfängt die Steuerungssignale Ihrer WLANMAUS. Bei allen Lokomotiven ist werkseitig die Adresse 3 voreingestellt.

- Durch Drücken der Tastenkombination ⚡ + ⚡ können Sie zwischen Bibliotheksmodus und Adressmodus und zurück wechseln.
- Zur gewünschten Dekoderadresse gelangen Sie entweder über die Pfeiltasten ⚡ ⚡ oder indem Sie die Adresse der Lok direkt eingeben.
- Drücken Sie hierfür zuerst ⚡ + ⚡
- Das nebenstehende Display 2 erscheint. Geben Sie die Lokadresse im Zahlenfeld ein.
- Um zum Beispiel die Lokomotive mit der Dekoderadresse „3“ einzugeben drücken Sie ⚡ 3 und bestätigen Sie mit ⚡OK



Herzlichen DANK, dass Sie sich für eines unserer

DIGITALEN Produkte entschieden haben!